

实验复习

课程老师: 许建丽








- ▷ 第一部分 『共点力的合成』
- ▶ 第二部分 『单摆测量重力加速度』

共点力的合成

实验原理



比较 F_{gh} (一个弹簧测力计的拉力)、 F_{gh} (平行四边形定则作出力 F_1 和 F_2 的合力)若相同,则说明互成角度两个力合成时遵循平行四边形定则.

实验目的

探究互成角度的两个力合成时所遵循的规律——平行四边形定则 实验器材

图板、图钉、白纸、带绳套的橡皮筋、弹簧测力计(两只)、量角器、刻度尺、铅笔

实验注意事项

- 1. 体现等效替代的思想,两次橡皮筋均要伸长到同一个O点,且第一次需要明确记录O点位置。
- 2. 需要记录的: 合力的大小 $F_{g_{\mathbb{F}}}$ 和分力的大小, 合力的方向和分力的方向(连同O点共记录四个点)

实验误差:弹簧秤水平放时调零;弹簧秤与细线平行与木板平行;观察时自上而下正视图版;作图要精确;实验时不能用手触碰橡皮筋和绳套;弹簧秤示数要估读;两个分力要适当地大一些,绳套稍长一些。

用单摆测定重力加速度

[实验器材]

单摆、停表、直尺、直径已知的小球、铁架台等。

[实验原理]

利用单摆做简谐振动的周期公式,准确测量摆长和周期就可以


得到重力加速度

 $g = 4\pi^2 \frac{l}{T^2}$

测出I、T就可以计算重力加速度g

注: 1. 单摆做简谐振动


2. 准确测量摆长、周期



[实验步骤]

1. 选取一个摆线长约1m的单摆,把 线的上端用铁夹固定在铁架台上, 把铁架台放在实验桌边,使铁夹伸 到桌面以外,让摆球自由下垂

- 注: a. 单摆
 - b. 摆角≤5°
 - c. 摆长 1m




2. 用米尺量出摆线长度,精确到毫米;加上小球的半径得到摆长 (L+d/2)注: a. 摆长 (L+d/2)

3. 然后放开小球让它摆动,用停表测出单摆做30~50次全振动所用的时间。 计算出平均摆动一次的时间,这个时间就是单摆的振动周期t/n。


注:

- a. 计时起点: 最低点 视线平直
- b. 计数和周期的对应关系 第一次经过记作₀, 同方向下次经过记作1



4. 变更摆长, 重复5次实验, 画出T²-1;取线上尽可能远的两个点计算斜率, 进而给出重力加速度

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}, T^2 = \frac{4\pi^2}{g}l$$



红色和蓝色分别表示测量摆长时/时多加了r和少加了r

DIS 测量重力加速度

光电门传感器 '单摆测量重力加速度' 手动输入摆球的半径和摆线长度, 单摆开始摆动后,点击记录数据, 显示屏上将显示一组单摆周期与 重力加速度值




图 4-15

思考题: 误差分析

提高测量的准确度:

单摆做简谐振动的条件+准确测量摆长和周期

误差分析注意区分:单次测量法、图像法

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}, T^2 = \frac{4\pi^2}{g}l$$



感谢观看

